

Contrôleurs d'installations



MI2086 Eurotest €€€

CONTRÔLEUR D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUE
MULTIFONCTIONNEL

- Résistance d'isolement avec tension CC
- Résistance de terre
- Mesure de continuité
- Impédance de boucle et de ligne sans déclenchement de différentiel
- Test de différentiel
- Test de varistance
- Indicateur de phase
- Schémas d'aide
- Mesures de terre et systèmes de parafoudre avec deux pinces ampèremétrique (optionnel)
- Mesure de puissance (avec pinces optionelles)
- Analyse harmonique
- Cos phi
- Fréquence
- Tension de contact
- Traçage de câble et de fusible (avec récepteur optionel)
- Courant de fuite et de charges (jusqu'à 200A) avec pince ampèremétrique (optionel)
- Sécurité électrique dans les réseaux basse tension conforme à la norme EN 61557



MI2086 Eurotest

Test d'isolement	50/100/250V 0,001~200MΩ (2%+2)	500; 1000V 0,1~1000MΩ
Continuité des conducteurs de terre	0,01 ~ 2000Ω >200 mA (2%+2)	
Résistance de terre	0,01Ω ~ 20kΩ (2%+3)	
Test de différentiel	10/30/100/300/500/1000mA	
Temps de déclenchement Courant de déclenchement	0 ~300ms (3ms) 0 ~500ms (3ms) (0,2 -1,1) IΔN	
Tension de contact	0,00 ~ 9,99V 10,0 ~ 100V (-0/+10)%+0,2V & (-0/+10)%	
Impédance de boucle Courant de court-circuit	0,01 ~ 2000Ω (2%+3) 0,06A ~ 24,4kA	
Impédance de ligne Courant de court-circuit	0,01 ~ 2000Ω (2%+3) 0,06 ~ 42,4kA	
Boucle terre/neutre Résistance de terre et courant de court-circuit	0,01 ~ 2000Ω (2%+3) 0,06 ~ 24,4kA	
Indicateur de phase	1,2,3 ou 2,1,3	
Tension	0 ~ 440VAC (2%+2)	
Fréquence	45,0 ~ 65,0Hz (+0,2Hz)	
Courant (valeur efficace vraie) Courant de pointe	0,1mA ~ 200A (5%) 5 ~280A (5%)	
Test de varistance	50 ~ 1000V (5%+10V)	
Puissance (monophasé)	0,1~88 kW / VA / Var (7%+1)	
Energie	0~2000kWh	
Cos phi	0 ~ 1	
Analyse harmonique	valeurs impaires jusqu'à la 21 ^e harmonique 0,1 ~100,0% (5%+5) 0,1 ~ 1000%	
Cat.	Cat. III 300V Cat. II 600V / IP44	
Dimensions	265 x 110 x 185mm (L x La x P)	
Options	A1002 (sonde de commande), A1005 (détecteur de fusible/câble/faute), A1012 (sonde 4m), A1018 (pince amp. courant faible 0,5mA/200A), A1019 (pince amp. standard 10mA/200A), A1021 (câble universel 4 X 1m), A1102 (senseur luxmètre), A1110 (câble 3 phases), A1111 (adaptateur 3 phases), S2001 (set pour mesure de terre 20m), S2002 (set pour mesure de terre 50m)	

SET STANDARD MI2086

- Eurotest MI2086
- Plug Commander (A1001) 1,5m
- Cordon de mesure 3 x 1,5
- Pince crocodile
- Sonde de test
- Logiciel Eurolink Lite
- Câble RS232
- Set de Sangles
- Sacoche
- CD avec manuel d'utilisation
- Certificat d'étalonnage

